

Outside/Front

primula®

Classic COFFEE PRESS

For French and American style coffee

READ WARNINGS before first use.
USE INSTRUCTIONS



- 1** Remove plunger; add 1 Tbsp. of coarse ground coffee for every 4 oz. cup. Do not use fine ground coffee, it clogs the filter.
- 2** Add hot water. The maximum fill is 1 inch away from the top. Stir gently with a plastic spoon. Use only plastic spoon for stirring; using metal spoon will cause damage to glass beaker.
- 3** Replace plunger back to the beaker with plunger in up position.
- 4** Allow coffee to brew for at least 4 minutes or desired to taste. Grip the handle, turn the spout away from you and press the plunger down carefully. CAUTION: Pressing too fast on plunger can cause hot coffee to splash out of spout. Serve and enjoy. **USE EXTREME CAUTION HOT WATER POINT SPOUT AWAY FROM YOU PRESS PLUNGER SLOWLY**

primula®

Classique CAFETIÈRE À PISTON

Pour le café de style français et américain

LIRE LES AVERTISSEMENTS avant la première utilisation.
MODE D'EMPLOI



- 1** Retirer le piston ; ajouter 1 cuillère à soupe de café grossièrement moulu pour chaque tasse de 4 oz. Ne pas utiliser de café finement moulu ; il obstrue le filtre.
- 2** Ajouter de l'eau chaude. Remplissage maximum moins un pouce. Remuer doucement avec une cuillère en plastique. Utilisez uniquement une cuillère en plastique pour l'agitation ; l'utilisation d'une cuillère en métal peut causer des dommages au béccher en verre.
- 3** Replacer le piston dans le gobelet avec le piston en position vers le haut.
- 4** Laisser infuser le café au moins 4 minutes ou selon votre goût. Saisir la poignée, tourner le bec loin de vous et appuyer sur le piston avec précaution. Appuyer sur le piston vers le bas lentement et avec précaution. ATTENTION : En appuyant trop vite sur le piston, le café chaud pourrait gicler du bec. Servir et déguster. **UTILISER AVEC UNE EXTRÊME PRUDENCE EAU CHAUDE POINTER LE BEC LOIN DE VOUS APPUYER LENTEMENT SUR LE PISTON**

primula®

Clásica CAFETERA DE PISTÓN

Para café estilo francés y americano

LEA LAS ADVERTENCIAS antes del primer uso.
INSTRUCCIONES DE USO



- 1** Retire el émbolo; vierta una cucharada de café de molido grueso por cada taza de 120 ml (4 onzas). No use café de molido fino pues tapa el filtro.
- 2** Vierta el agua caliente. El llenado máximo es 2.5 cm (1 pulgada) del borde. Agite suavemente con una cuchara de plástico. Use solo una cuchara de plástico para agitar; usar una de metal causa daños a la jarra de vidrio.
- 3** Coloque el émbolo nuevamente en la jarra, en posición vertical.
- 4** Deje que el café se prepare durante por lo menos 4 minutos o hasta que esté a su gusto. Tome el mango, coloque el vertedor retirado de usted y oprima el émbolo lentamente hacia abajo. PRECAUCIÓN: Presionando el émbolo muy rápidamente puede causar que el café caliente se salpique del vertedor. Sirvalo y disfrútelo. **USE PRECAUCIÓN EXTREMA AGUA CALIENTE APUNTE LA BOQUILLA LEJOS DE USTED PRESIONE EL ÉMBOLO LENTAMENTE**

inside/Back

primula®

Clásica CAFETERA DE PISTÓN

Para café estilo francés y americano

ANTES DE USARLA POR PRIMERA VEZ

- Revise que el vidrio no esté astillado ni rajado.
- Lave todos los componentes por separado con agua tibia y jabonosa.
- Enjuague con agua limpia y deje secar.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

- Para lavar la cafetera, retire el émbolo.
- Enjuague para quitar el café sobrante y lávela a mano con agua caliente y jabonosa.
- Enjuáguela con agua limpia.
- Déjela secar.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- No use café de molido fino pues tapa el filtro.
- Use solo una cuchara de plástico para agitar; usar una de metal causa daños a la jarra de vidrio.
- No oprima el émbolo demasiado fuerte o demasiado rápido, pues puede causar derrames.
- Revise siempre si la jarra de vidrio tiene astilladuras o grietas. No la use si las encuentra.
- Nunca la use en la estufa ni en el microondas.
- Manténgala fuera del alcance de los niños.

PUEDA LAVARSE EN EL LAVAPLATOS



Jarra de vidrio de borosilicato

Gracias por su compra de la Primula® Clásica Cafetera De Pistón. Esperamos que disfrute la calidad de artesanía de este producto maravilloso.



Nosotros nos gusta en Facebook en www.facebook.com/PrimulaProducts y publica tus momentos extraordinarios.
Visítanos: www.primulaproducts.com

ESTE DISPOSITIVO UTILIZA AGUA MUY CALIENTE. USE CON PRECAUCIÓN.

Epoca
INTERNATIONAL, INC.
Boca Raton, FL 33487
Hecho en China

primula®

Classique CAFETIÈRE À PISTON

Pour le café de style français et américain

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Inspecter le verre pour toute ébréchure ou fissure.
- Laver tous les composants séparément à l'eau tiède savonneuse.
- Rincer à l'eau propre et laisser sécher.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

- Pour nettoyer la cafetière à piston, retirer le piston.
- Rincer le reste du café et laver à la main à l'eau chaude et savonneuse.
- Rincer à l'eau claire.
- Laisser sécher.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ne pas utiliser de café finement moulu ; il obstrue le filtre.
- Utilisez uniquement une cuillère en plastique pour l'agitation ; l'utilisation d'une cuillère en métal peut causer des dommages au béccher en verre.
- Ne pas appuyer fort ou rapidement sur le piston ; il pourrait provoquer un déversement.
- Soyez toujours à la recherche des ébrèchements et des fissures dans le béccher en verre. Ne pas utiliser s'il y en a.
- Ne jamais utiliser sur la cuisinière ou dans le micro-ondes.
- Tenir hors de la portée des enfants.

UTILISABLE AU LAVE-VAISSELLE



Béccher en verre borosilicate

Merci d'avoir acheté la Primula® Classique Cafetière À Piston. Nous espérons que vous apprécierez l'artisanat de qualité de ce produit magnifique.



Aimez-nous sur Facebook à www.facebook.com/PrimulaProducts et poster vos moments extraordinaires.
Visitez-nous : www.primulaproducts.com

CET APPAREIL UTILISE DE L'EAU TRÈS CHAUDE. FAIRE PREUVE DE PRUDENCE

Epoca
INTERNATIONAL, INC.
Boca Raton, FL 33487
Fabriqué en Chine

primula®

Classic COFFEE PRESS

For French and American style coffee

BEFORE FIRST USE

- Inspect the glass for any chips or cracks.
- Wash all components separately in warm, soapy water.
- Rinse with clean water and allow to dry.

CLEANING INSTRUCTIONS

- To clean the coffee press, remove the plunger.
- Rinse out the remaining coffee and hand wash with warm and soapy water.
- Rinse out with clean water.
- Allow it to dry.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not use fine ground coffee; it clogs the filter.
- Use only plastic spoon for stirring; using metal spoon will cause damage to glass beaker.
- Do not press plunger hard or fast; it will cause spillage.
- Always look for chips and cracks in glass beaker. Do not use if any are found.
- Never use on stovetop or in microwave.
- Keep out of reach of children.

DISHWASHER SAFE



Borosilicate glass beaker

Thank you for purchasing the Primula® Classic Coffee Press. We hope you enjoy the quality craftsmanship of this splendid product.

Like us on Facebook at www.facebook.com/PrimulaProducts and post your extraordinary moments.
Visit us: www.primulaproducts.com

THIS DEVICE USES VERY HOT WATER. USE CAUTION.

Epoca
INTERNATIONAL, INC.
Boca Raton, FL 33487
Made in China