

Outside/Front

primula

**Classic
TEA BREWER**
With integrated tea basket
18 oz.

READ WARNINGS before first use
USE INSTRUCTIONS



1 Detach the tea basket: hold the top of the retractable tea basket. Push up while turning the bottom of the tea basket left, then pull away.



2 Place loose leaf tea (recommended) or tea bag(s) inside tea basket and re-attach to lid. To re-attach lid, align the dimples on the tea basket with the grooves on the top of the tea basket, push, then turn right.



3 SLOWLY pour hot water into glass beaker. For best results, follow tea manufacturer recommended water temperature and time for optimal steeping.



4 Place tea basket and lid on tea maker and allow to steep for 1 - 5 minutes, to taste. To extract maximum flavor from the leaves, slowly raise and drop tea basket to agitate leaves.



5 When tea has steeped to your preferred strength, retract tea basket by lifting knob up and folding shaft to lock basket in the raised position.

primula

**Classique
INFUSEUR À THÉ**
Avec panier de thé intégré
0,53 L

LIRE LES AVERTISSEMENTS avant la première utilisation
MODE D'EMPLOI



1 Détacher le panier de thé: tenir le haut du panier de thé rétractable. Pousser vers le haut tout en tournant le fond du panier de thé vers la gauche, puis tirer vers l'extérieur.



2 Placer le thé en vrac (recommandé) ou le (s) sachet (s) de thé à l'intérieur du panier de thé et attacher au couvercle de nouveau. Pour ré-attacher le couvercle, aligner les « fossettes » du panier de thé avec les rainures du haut du panier de thé, pousser, puis tourner vers la droite.



3 Verser LENTEMENT de l'eau chaude dans un bœcher en verre. Pour de meilleurs résultats, suivre les consignes recommandées pour la température de l'eau et le temps requis pour une infusion optimale.



4 Placer le panier de thé et le couvercle sur la théière et laisser infuser pendant 1 - 5 minutes, selon le goût. Pour extraire le maximum de saveur à partir des feuilles, soulever lentement et déposer le panier de thé de façon à agiter les feuilles.



5 Quand le thé a atteint la bonne infusion, rétracter le panier de thé en soulevant le bouton vers le haut et en pliant la tige pour verrouiller le panier en position relevée.

primula

**Clásica
TETERA**
Con la canastilla de té integrada
0.53 L

Lea LAS ADVERTENCIAS antes del primer uso
INSTRUCCIONES DE USO



1 Para soltar la cesta de té: sostener la parte superior de la cesta de té retráctil. Empuje hacia arriba mientras gira la parte interior de la canastilla de té hacia la izquierda, luego tire hacia afuera.



2 Coloque las hojas sueltas de té (recomendado) o las bolsos de té dentro de la canastilla y vuélvala a fijar en la tapa. Para volver a colocar la tapa, alinee los hoyuelos de la cesta de té con las ranuras en la parte superior de la canastilla de té, empuje, luego gire hacia la derecha.



3 LENTAMENTE vierta agua caliente en la jarra de vidrio. Para obtener los mejores resultados, siga las instrucciones sobre la temperatura y el tiempo recomendado por el fabricante del té para lograr la preparación óptima.



4 Coloque la canastilla del té y la tapa en la tetera y deje reposar de 1 a 5 minutos, al gusto. Para extraer el máximo sabor de las hojas, levante y deje caer la canastilla lentamente para agitar las hojas.



5 Cuando el té se haya preparado con la concentración que usted prefiera, retraiga la canastilla levantando la perilla y doblando el eje para fijarla en posición elevada.

inside/Back

primula

**Clásica
TETERA**

Con la canastilla de té integrada

ANTES DE USARLA POR PRIMERA VEZ

- Revise que no haya astillas o grietas.
- Lave a mano con agua caliente y jabonosa.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

- Para limpiarla, quite la canastilla del té. Para soltar la canastilla de té: sostener la parte superior de la canastilla de té retráctil. Empuje hacia arriba mientras gira la parte inferior de la canastilla de té hacia la izquierda, luego tire hacia afuera.
- Enjuague para quitar las hojas sobrantes y lávela a mano con agua caliente y jabonosa.
- Enjuáguela con agua limpia.
- Déjala secar.
- Para volver a colocar la tapa, alinee los hoyuelos de la canastilla de té con las ranuras en la parte superior de la canastilla de té, empuje, luego gire hacia la derecha.
- Puede lavarse en el lavavajillas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Lea LAS ADVERTENCIAS antes del primer uso.
- No la utilice si está astillada o agrietada.
- Manténgala fuera del alcance de los niños.
- No es adecuada para microondas.
- Es necesario tener precaución cuando se utilice agua caliente.

GUÍA GENERAL PARA LA INFUSIÓN DEL TÉ

Tipo de té	Temperatura	Duración (min.)
Té negro	90°-96°C	2-3
Té verde	79°C	1
Té blanco	79°C	4-5
Té oolong	90°C	3

Gracias por comprar la tetera Primula®. Esperamos que disfrute la calidad de este espléndido producto.

 A nosotros nos gusta Facebook www.facebook.com/PrimulaProducts y publica tus momentos extraordinarios.

 Visitenos: www.primulaproducts.com



Epoca
Boca Raton, FL 33487
Hecho en China

primula

**Classique
INFUSEUR À THÉ**

Avec panier de thé intégré

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

- Vérifier la présence d'ébréchures ou de fissures.
- Lavage à la main dans de l'eau chaude savonneuse.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

- Pour nettoyer, enlever le panier de thé. Détacher le panier de thé: tenir le haut du panier de thé rétractable. Pousser vers le haut tout en tournant le fond du panier de thé vers la gauche, puis tirer vers l'extérieur.
- Rincer les feuilles de thé qui restent et laver à la main avec de l'eau chaude et savonneuse.
- Rincer à l'eau claire.
- Laisser sécher.
- Pour ré-attacher le couvercle, aligner les « fossettes » du panier de thé avec les rainures du haut du panier de thé, pousser, puis tourner vers la droite.
- Peut entrer au lave-vaisselle.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- LIRE LES AVERTISSEMENTS avant la première utilisation.
- Ne pas utiliser si ébréché ou fissuré.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Ne pas utiliser aux micro-ondes.
- La prudence est requise lors de la manipulation d'eau chaude.

GUÍA GENERAL PARA LA INFUSIÓN DEL TÉ

Tipo de té	Temperatura	Duración (min.)
Té negro	90°-96°C	2-3
Té verde	79°C	1
Té blanco	79°C	4-5
Té oolong	90°C	3

Merci d'avoir acheté l'infuseur de thé Primula®. Nous espérons que vous apprécierez l'artisanat de qualité de ce produit magnifique.

 Aimez-nous sur Facebook à www.facebook.com/PrimulaProducts et postez vos moments extraordinaires.

 Visitez-nous: www.primulaproducts.com



Epoca
Boca Raton, FL 33487
Fabriqué en China

primula

**Classic
TEA BREWER**

With integrated tea basket

BEFORE FIRST USE

- Inspect for any chips or cracks.
- Hand wash in warm, soapy water.

CLEANING INSTRUCTIONS

- To clean, remove the tea basket. Detach the tea basket: hold the top of the retractable tea basket. Push up while turning the bottom of the tea basket left, then pull away.
- Rinse out the remaining tea leaves and hand wash with warm and soapy water.
- Rinse out with clean water.
- Allow it to dry.
- To re-attach lid, align the dimples on the tea basket with the grooves on the top of the tea basket, push, then turn right.
- Dishwasher safe.

SAFETY INSTRUCTIONS

- READ WARNINGS before first use.
- Do not use if chipped or cracked.
- Keep out of reach of children.
- Not suitable for microwave.
- Caution is required when handling hot water.

GUÍA GENERAL PARA LA INFUSIÓN DEL TÉ

Tipo de té	Temperatura	Duración (min.)
Té negro	90°-96°C	2-3
Té verde	79°C	1
Té blanco	79°C	4-5
Té oolong	90°C	3

Thank you for purchasing this Primula® Tea Brewer. We hope you enjoy the quality craftsmanship of this splendid product.

 Like us on Facebook at www.facebook.com/PrimulaProducts and post your extraordinary moments.

 Visit us: www.primulaproducts.com



Epoca
Boca Raton, FL 33487
Made in China

ESTE DISPOSITIVO UTILIZA AGUA MUY CALIENTE. USE CON PRECAUCIÓN.

PUEDEN LAVARSE EN LAVAVAJILLAS

CET APPAREIL UTILISE DE L'EAU TRÈS CHAUDE. FAIRE PREUVE DE PRUDENCE.

UTILISABLE AU LAVE-VAISSELLE

THIS DEVICE USES VERY HOT WATER. USE CAUTION.

DISHWASHER SAFE