

- Wash and rinse all parts in warm, soapy water before first use and after each use
- Bottle, lid and infuser are top rack dishwasher safe
- Do not clean with products that contain bleach or chlorine
- Do not clean with abrasive cleaners or scrubbers
- This product is not for microwave use – DO NOT use in microwave
- Not for use in the freezer
- This product is for cool or cold beverages only, not meant for warm or hot beverages
- Do not use with carbonated beverages
- Always ensure lid is securely fastened before using
- Do not overfill bottle
- Keep out of reach of children

To Use:

- Remove lid and infuser, unscrew infuser from top attachment and fill with your favorite cut fruits, vegetables or herbs. Reattach infuser to top attachment and place in bottle. Fill bottle with water making sure not to overfill and replace lid
- Make sure lid lock is in the up/open position, press lid release button to open lid. Close lid when done drinking. To lock, move lid lock to bottom/locked position

Tips:

- Fill with water. Infuse fruits for at least 4 hours in the refrigerator. Some fruits will take longer to infuse than others, sliced fruit will infuse the fastest.
- Water may be added as it is consumed. Fruits with strong flavors, such as lemon, pineapple and oranges are best for multiple infusions.

- Laver et rincer toutes les pièces dans l'eau tiède savonneuse avant la première utilisation et après chaque utilisation
- La bouteille, le couvercle et l'infuseur sont utilisables au panier supérieur du lave-vaisselle
- Ne pas nettoyer avec des produits qui contiennent de l'eau de Javel ou de chlore
- Ne pas nettoyer avec des détergents ou des épurateurs abrasifs
- Ce produit ne doit pas aller au micro-ondes - NE PAS utiliser au micro-ondes
- Ne pas utiliser au congélateur
- Ce produit est pour les boissons fraîches ou froides, et non destiné aux boissons tièdes ou chaudes
- Ne pas utiliser avec les boissons gazeuses
- Toujours assurer que le couvercle est solidement fixé avant d'utiliser
- Ne pas trop remplir la bouteille
- Tenir hors de portée des enfants lorsque le verre est rempli de liquides chauds

Utilisation:

- Retirer le couvercle et l'infuseur, dévisser l'infuseur de l'attachement supérieur et remplir avec vos fruits, légumes et herbes préférés. Rattacher l'infuseur à l'attachement supérieur et mettre en bouteille. Remplir la bouteille d'eau en veillant à ne pas trop remplir et remettre le couvercle
- S'assurer que le verrouillage du couvercle est en position ouverte vers le haut et appuyer sur le bouton de déverrouillage pour ouvrir le couvercle. Fermer le couvercle lorsque vous avez terminé de boire. Pour verrouiller, déplacer le verrouillage du couvercle vers le bas en position verrouillée

Conseils:

- Remplir d'eau. Laisser infuser les fruits pendant au moins 4 heures au réfrigérateur. Certains fruits prendront plus de temps à s'infuser que d'autres; les tranches de fruits s'infuseront le plus rapidement.
- L'eau peut être ajoutée alors qu'elle est consommée. Les fruits à fortes saveurs, tels le citron, l'ananas et les oranges sont idéaux pour de multiples infusions.

- Lave y enjuague todas las piezas en agua tibia jabonosa antes del primer uso y después de cada uso.
- La botella, la tapa y el infusor pueden lavarse en la bandeja superior de la máquina lavavajillas.
- No limpie con productos que contengan blanqueadores ni cloro.
- No limpie con limpiadores abrasivos ni con fibras abrasivas.
- Este producto no es para uso de microondas – NO usar en microondas.
- No debe utilizarse en el congelador.
- Este producto es sólo para bebidas templadas o frías, no está diseñado para bebidas tibias o calientes.
- No usar con bebidas carbonatadas
- Asegúrese siempre de que la tapa esté bien ajustada antes de usarla.
- No llene en exceso la botella.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

Para usarlo:

- Retire la tapa y el infusor, destornille el infusor del dispositivo superior y rellene con trozos de sus frutas, verduras o hierbas favoritas. Vuelva a colocar el infusor en la parte superior del dispositivo y colóquelo en la botella. Llene la botella con agua asegurándose de no hacerlo en exceso y vuelva a colocar la tapa.
- Asegúrese de que el cierre de la tapa se encuentre hacia arriba/en posición de abierta, presione el botón de liberación de la tapa para abrir la tapa. Cierre la tapa cuando acabe de beber. Para bloquearla, mueva el seguro de la tapa hacia abajo/posición de cierre.

Recomendaciones:

- Llene con agua. Deje las frutas en infusión durante al menos 4 horas en el refrigerador. Algunas frutas necesitarán más tiempo para infundir que otras, las frutas en rodajas lo harán más rápido.
- Se puede añadir agua a medida que se consuma. Las frutas con sabores fuertes, como el limón, la piña y las naranjas son las mejores para múltiples infusiones.