

FRONT

13½ INCHES

FOLD

FOLD

EDITED ON 12/27/16

primula®

Stainless Steel AVALON™ KETTLE

Soft touch handle with
easy to use spout trigger

READ WARNINGS before first use
USE INSTRUCTIONS

2.5 Qt.



1
Remove lid and fill kettle with cold water.
Do not fill beyond opening for spout.



2
Replace lid and place on stovetop burner.



3
Wait until kettle whistles or desired water
temperature is reached.



4
Remove from stovetop burner and pour over
your favorite Primula tea.

4½ INCHES

primula®

Acier inoxydable BOUILLOIRE AVALON™

Poignée au toucher doux avec bec de
déclenchement facile à utiliser

LIRE LES AVERTISSEMENTS avant la première utilisation
MODE D'EMPLOI

2,4 L



1
Retirer le couvercle et remplir la bouilloire avec de l'eau
froide. Ne pas remplir au-delà de l'ouverture de bec.



2
Remplacer le couvercle et placer sur le brûleur
de la cuisinière.



3
Attendre soit le sifflement de la bouilloire ou que la
température souhaitée de l'eau soit atteinte.



4
Retirer du brûleur de la cuisinière et verser sur
votre thé préféré Primula.

4½ INCHES

primula®

Garrafa de acero inoxidable TETERA AVALON™

Asa de toque suave con
vertedor fácil de usar

LEA LAS ADVERTENCIAS antes del primer uso
INSTRUCCIONES DE USO

2.4 L



1
Quite la tapa y llene la tetera con agua fría. No
la llene más allá de la apertura del vertedor.



2
Vuelva a colocar la tapa y colóquela en la hornilla
de la estufa.



3
Espere a que pite la tetera o a que el agua
alcance la temperatura deseada.



4
Quítela de la hornilla y vierta el agua en su té
Primula preferido.

4½ INCHES

BACK

primula®

Garrafa de acero inoxidable TETERA AVALON™

Asa de toque suave con vertedor fácil de usar

ANTES DE USARLA POR PRIMERA VEZ
Enjuague completamente el
interior de su tetera. Llenar la
mitad con agua, hervir y
descarte. La tetera está ahora
lista para su uso.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA
Después de su uso, la tetera debe
vaciar y secarse. Si permanece
agua dentro de la tetera puede
causar depósitos de minerales. Si
esto ocurre, agregar 2 cucharadas
de bicarbonato de sodio a la
tetera y llenarla de agua hasta la
apertura de salida. Calentar hasta
que hierva, luego retire la tetera
del fuego y permita que repose al
menos 10 minutos. Vierta el agua
y frote suavemente el interior de la
tetera, enjuague bien con agua
limpia y seque completamente.
**ADVERTENCIA: TENGA MUCHA
PRECAUCIÓN CUANDO
MANIPULE LA TETERA CALIENTE.
NO DEJE QUE LA TETERA HIERVA
EN SECO.**

**PARA EXTERIOR DE
ACERO INOXIDABLE:**
Con el tiempo el exterior de la
tetera se puede oscurecer o
manchar. Ningún limpiador

comercial de acero inoxidable le
devolverá su acabado.
**PARA EL ACABADO
MATE EXTERIOR:**
Lavar con una esponja suave.
Utilizando una esponja gruesa
puede dañar el acabado mate.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- No coloque la tetera vacía sobre
el fuego.
- La tetera debe de colocarse en
una hornilla no mayor que el
fondo de la tetera.
- No permita que las llamas se
extiendan por los costados de
la tetera.
- Use una llama mediana. Esta
tetera está diseñada para
calentar con eficiencia, por lo
que se requiere una cantidad
mínima de calor.
- Cuando pite la tetera, quítela
del fuego y deje que se asiente
unos momentos antes de servir.
- Use siempre una agarradera o
guante de horno. Las asas y
las perillas pueden ponerse
calientes con el uso.
- Nunca permita que la tetera
hierva en seco.
- No la use en el microondas.
- Manténgala fuera del alcance
de los niños.

¡Gracias por comprar esta tetera
de acero inoxidable Primula!
Esperamos que disfrute la calidad
de manufactura de esta
maravillosa tetera.



Forma contemporánea

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD
¡PUEDEN CALENTARSE DURANTE
EL USO! USE SIEMPRE UNA
AGARRADERA O GUANTE DE
HORNO. NUNCA UTILICE EN
ALTAS TEMPERATURAS O DIRECTO
EN LAS LLAMAS.

Visítenos: www.primulaproducts.com

A nosotros nos gusta Facebook
www.facebook.com/PrimulaProducts
y publica tus momentos extraordinarios.

Epoqa
Boca Raton, FL 33487
Hecho en China

primula®

Acier inoxydable BOUILLOIRE AVALON™

Poignée au toucher doux avec bec de déclenchement facile à utiliser

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Rincer complètement l'intérieur de
votre bouilloire. Remplir la moitié
de la bouilloire d'eau, faire bouillir
et jeter. Votre bouilloire est
maintenant prête à être utilisée.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Après utilisation, votre bouilloire
doit être vidée et essuyée. Toute
eau laissée à l'intérieur de la
bouilloire peut entraîner des
déposés minéraux. Si cela se
produit, ajoutez 2 cuillères à
soupe de bicarbonate de soude à
la bouilloire et remplissez la bouilloire
d'eau jusqu'à l'ouverture du bec.
Porter à ébullition, puis retirer la
bouilloire du feu et laisser reposer
pendant au moins 10 minutes.
Déverser l'eau et frotter doucement
l'intérieur, bien rincer à l'eau
propre et sécher complètement.
**AVERTISSEMENT : EXTRÊME
PRUDENCE LORS DE LA
MANIPULATION DE LA BOUILLOIRE
CHAUDE. NE PAS LAISSER LA
BOUILLOIRE BOUILLIR À SEC.**
**POUR REVÊTEMENT EN
ACIER INOXYDABLE :**
Après maintes utilisations,
l'extérieur de la bouilloire peut
s'obscurcir ou ternir. Tout

nettoyant commercial d'acier
inoxydable ramènera la finition.
POUR LE FINI EXTÉRIEUR MAT :
Laver avec une éponge douce. Une
éponge grossière peut endommager
le fini mat.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ne pas laisser la bouilloire
chauffer à vide.
- La bouilloire devrait être placée
sur un élément ou un brûleur ne
dépasant pas la grandeur du
fond de la bouilloire.
- Ne pas permettre aux flammes
de s'étendre sur les côtés de
la bouilloire.
- Utiliser un feu moyen. La bouilloire
a été conçue pour chauffer
efficacement, donc un minimum
de chaleur est nécessaire.
- Retirer la bouilloire du feu
lorsqu'elle siffle, et la laisser
reposer pendant quelques
instants avant de verser.
- Toujours utiliser une manique ou
une mitaine de four. Les poignées
et les boutons peuvent devenir
chauds avec l'utilisation.
- Ne jamais porter l'eau de la
bouilloire à ébullition à sec.
- Ne pas utiliser au micro-ondes.
- Tenir hors de portée des enfants.

Merci d'avoir acheté cette
bouilloire Primula en acier
inoxydable ! Nous espérons que
vous apprécierez l'artisanat de
qualité de cette superbe bouilloire !



Forme contemporaine

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ
PEUT ÊTRE CHAUD LORS DE
L'UTILISATION ! TOUJOURS UTILISER
UNE MANIQUE OU UN GANT DE
FOUR. NE JAMAIS UTILISER UN
RÉGLAGE DE CHALEUR ÉLEVÉE OU
UN RÉGLAGE DE LA FLAMME.

Visitez-nous à :
www.primulaproducts.com

Aimez-nous sur Facebook à
www.facebook.com/PrimulaProducts
et postez vos moments extraordinaires.

Epoqa
Boca Raton, FL 33487
Fabriqué en Chine

primula®

Stainless Steel AVALON™ KETTLE

Soft touch handle with easy to use spout trigger

BEFORE FIRST USE
Completely rinse the interior of
your kettle. Fill half the kettle with
water, boil and discard. Your
kettle is now ready for use.

CLEANING INSTRUCTIONS

After use, your kettle should be
emptied and wiped dry. Allowing
water to remain in the kettle may
result in mineral deposits inside
the kettle. Should this occur, add
2 tablespoons baking soda to
kettle and fill kettle with water up
to opening for spout. Heat to
boiling, then remove the kettle
from the heat and allow it to set
for at least 10 minutes. Pour out
the water and gently scrub the
inside, rinse thoroughly with clean
water and dry completely.
**WARNING: USE EXTREME
CAUTION WHEN HANDLING
HOT KETTLE. DO NOT LET THE
KETTLE BOIL DRY.**

FOR STAINLESS STEEL EXTERIOR:
In time the exterior of the kettle
may darken or tarnish. Any
commercial stainless cleaner
will bring back the finish.

FOR MATTE FINISH EXTERIOR:
Wash with a soft sponge. Using
a coarse sponge may damage
the matte finish.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not place empty kettle
over heat.
- Kettle should be placed on an
element or burner no larger than
the bottom of the kettle.
- Do not allow flames to extend up
the sides of the kettle.
- Use a medium heat setting. The
kettle has been designed to heat
efficiently, so a minimal amount
of heat is required.
- When the kettle whistles, remove
it from the heat and allow to sit for
a few moments before pouring.
- Always use a potholder or oven
mitt. Handles and knobs may
become hot with use.
- Never allow kettle to boil dry.
- Not suitable for microwave use.
- Keep out of reach of children.

Thank you for purchasing
this Primula® stainless steel tea
kettle! We hope you enjoy the
quality craftsmanship of this
splendid tea kettle!



Contemporary Shape

SAFETY WARNING
MAY BE HOT DURING USE!
ALWAYS USE A POTHOLDER
OR OVEN MITT. NEVER USE
HIGH HEAT OR FLAME SETTING.

Visit us: www.primulaproducts.com

Like us on Facebook at
www.facebook.com/PrimulaProducts
and post your extraordinary moments.

Epoqa
Boca Raton, FL 33487
Made in China

5 INCHES

5 INCHES