

primula® Avalanche

- Wash and rinse all parts in warm, soapy water before first use and after each use
- Tumbler is not dishwasher safe, hand wash only
- Lid is top rack dishwasher safe
- Do not clean with products that contain bleach or chlorine
- Do not clean with abrasive cleaners or scrubbers
- This product is not for microwave use – DO NOT use in microwave
- Not for use in the freezer
- Ensure lid is securely fastened before using
- This product is able to keep liquids hot or cold for extended periods of time, please allow hot liquids to cool before securing lid and consuming
- Do not overfill tumbler. Hot liquids can scald user
- Keep out of reach of children when filled with hot liquids

To Use:

- For best results, pre-heat or pre-chill tumbler prior to use
Fill with hot or cold water, attach lid and let stand for 5 minutes, then empty
 - Slide lid into the open position to drink
-

- Laver et rincer toutes les pièces dans l'eau tiède savonneuse avant la première utilisation et après chaque utilisation
- Le verre n'est pas utilisable au lave-vaisselle; lavage à la main seulement
- Le couvercle est utilisable au panier supérieur du lave-vaisselle
- Ne pas nettoyer avec des produits qui contiennent de l'eau de Javel ou de chlore
- Ne pas nettoyer avec des détergents ou des épurateurs abrasifs
- Ce produit ne doit pas aller au micro-ondes - NE PAS utiliser au micro-ondes
- Ne pas utiliser au congélateur
- Toujours assurer que le couvercle est solidement fixé avant d'utiliser
- Ce produit garde les liquides chauds ou froids pendant longtemps; veuillez SVP laisser refroidir les liquides chauds avant de fixer le couvercle et de consommer
- Ne pas trop remplir le verre. Les liquides chauds peuvent échauder
- Tenir hors de portée des enfants lorsque le verre est rempli de liquides chauds

Utilisation:

- Pour de meilleurs résultats, préchauffer ou pré-refroidir le verre avant l'utilisation
Remplir d'eau chaude ou froide, fixer le couvercle et laisser reposer pendant 5 minutes, puis vider
- Faites glisser le couvercle en position ouverte pour boire

primula® **Avalanche**

- Lave y enjuague todas las piezas en agua tibia jabonosa antes del primer uso y después de cada uso.
- El vaso no es apto para el lavavajillas, lavar sólo a mano.
- La tapa puede lavarse en la bandeja superior de la máquina lavavajillas.
- No limpie con productos que contengan blanqueadores ni cloro.
- No limpie con limpiadores abrasivos ni con fibras abrasivas.
- Este producto no es para uso de microondas – NO usar en microondas.
- No debe utilizarse en el congelador.
- Asegúrese de que la tapa esté bien ajustada antes de usarla.
- Este producto es capaz de mantener líquidos calientes o fríos durante largos períodos de tiempo, por favor, permita que los líquidos calientes se enfríen antes de fijar la tapa y consumirlos.
- No llene en exceso el vaso. Los líquidos calientes pueden quemar al usuario.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños cuando lo llene con líquidos calientes.

Para usarlo:

- Para obtener mejores resultados, caliéntelo o enfríelo antes de usarlo.
Rellénelo con agua fría o caliente, coloque la tapa y deje reposar durante 5 minutos y luego vacíelo.
- Deslice la tapa a la posición de abierta para beber.