

OUTSIDE FRONT

FOLD

13 1/2 INCHES

FOLD

EDITED 08-14-17

primula®

Stainless Steel SOFT GRIP™ KETTLE

Handle with easy to use spout trigger

READ WARNINGS before first use
USE INSTRUCTIONS

3 Qt.



1
Remove lid and fill kettle with cold water.
Do not fill beyond opening for spout.



2
Replace lid and place on stovetop burner.



3
Wait until kettle whistles or desired water temperature is reached.



4
Remove from stovetop burner and pour over your favorite Primula tea.

primula®

Acier inoxydable BOUILLLOIRE SOFT GRIP™

Poignée avec bec de déclenchement facile à utiliser

LIRE LES AVERTISSEMENTS avant la première utilisation
MODE D'EMPLOI

2,8 L



1
Retirer le couvercle et remplir la bouilloire avec de l'eau froide. Ne pas remplir au-delà de l'ouverture de bec.



2
Replacer le couvercle et placer sur le brûleur de la cuisinière.



3
Attendre soit le sifflement de la bouilloire ou que la température souhaitée de l'eau soit atteinte.



4
Retirer du brûleur de la cuisinière et verser sur votre thé préféré Primula.

primula®

Acero inoxidable TETERA SOFT GRIP™

Asa con gatillo de boquilla fácil de usar

Lea LAS ADVERTENCIAS antes del primer uso
INSTRUCCIONES DE USO

2.8 L



1
Quite la tapa y llene la tetera con agua fría. No la llene más allá de la apertura del vertedero.



2
Vuelva a colocar la tapa y colóquela en la hornilla de la estufa.



3
Espere a que pite la tetera o a que el agua alcance la temperatura deseada.



4
Quítela de la hornilla y vierta el agua en su té Primula preferido.

5.84 INCHES

4 1/2 INCHES

INSIDE BACK

primula®

Acero inoxidable TETERA SOFT GRIP™

Asa con gatillo de boquilla fácil de usar

ANTES DE USARLA POR PRIMERA VEZ
Antes de usar la tetera por primera vez, lávela con agua jabonosa y caliente y enjuáguela por completo.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Después de su uso, la tetera debe vaciarse y secarse. Si permanece agua dentro de la tetera puede causar depósitos de minerales. Si esto ocurre, agregar 2 cucharadas de bicarbonato de sodio a la tetera y llenarla de agua hasta la abertura de salida. Calentar hasta que hierva, luego retire la tetera del fuego y permita que repose al menos 10 minutos. Vierta el agua y frote suavemente el interior de la tetera, enjuague bien con agua limpia y seque completamente. ADVERTENCIA: TENGA MUCHA PRECAUCIÓN CUANDO MANIPULE LA TETERA CALIENTE. NO DEJE QUE LA TETERA HIERVA EN SECO.

PARA EXTERIOR DE ACERO INOXIDABLE SATINADO:
Con el tiempo, el exterior de la tetera puede oscurecerse o mancharse. Cualquier limpiador comercial de acero inoxidable le devolverá su acabado.

PARA EL ACABADO MATE EXTERIOR:
Lavar con una esponja suave. Utilizando una esponja gruesa puede dañar el acabado mate.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- No coloque la tetera vacíasobre el fuego.
- La tetera debe de colocarse en una hornilla no mayor que el fondo de la tetera.
- No permita que las llamas se extiendan por los costados de la tetera.
- Use una llama mediana. Esta tetera está diseñada para calentar con eficiencia, por lo que se requiere una cantidad mínima de calor.
- Cuando pite la tetera, quítela del fuego y deje que se asiente unos momentos antes de servir.
- Use siempre una agarradera o guante de horno. Las asas y las perillas pueden ponerse calientes con el uso.
- Nunca permita que la tetera hierva en seco.
- No la use en el microondas.
- Manténgala fuera del alcance de los niños.
- No coloque en el lavavajillas. Lavar sólo a mano.

ESTE DISPOSITIVO UTILIZA AGUA MUY CALIENTE. USE CON PRECAUCIÓN.

LA BOQUILLA EXPULSA VAPOR CALIENTE. MANTENGA LA BOQUILLA EN DIRECCIÓN CONTRARIA AL USUARIO.

¡Gracias por comprar esta tetera de acero inoxidable Primula® Soft Grip! Esperamos que disfrute la calidad de manufactura de esta maravillosa tetera.



Acero inoxidable

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD
¡PUEDEN CALENTARSE DURANTE EL USO! USE SIEMPRE UNA AGARRADERA O GUANTE DE HORNO. NUNCA UTILICE EN ALTAS TEMPERATURAS O DIRECTO EN LAS LLAMAS.

Visítenos: www.primulaproducts.com

Nosotros nos gusta Facebook www.facebook.com/PrimulaProducts y publica tus momentos extraordinarios.

Epoca
INTERNATIONAL, INC.
Boca Raton, FL 33487
Hecho en China

primula®

Acier inoxydable BOUILLLOIRE SOFT GRIP™

Poignée avec bec de déclenchement facile à utiliser

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Avant d'utiliser la bouilloire pour la première fois, laver à l'eau tiède savonneuse et rincer complètement.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Après utilisation, votre bouilloire doit être vidée et essuyée. Toute eau laissée à l'intérieur de la bouilloire peut entraîner des dépôts minéraux. Si cela se produit, ajouter 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude à la bouilloire et remplir la bouilloire d'eau jusqu'à l'ouverture du bec. Porter à ébullition, puis retirer la bouilloire du feu et laisser reposer pendant au moins 10 minutes. Déverser l'eau et frotter doucement l'intérieur, bien rincer à l'eau propre et sécher complètement.

VERTISSEMENT : EXTRÊME PRUDENCE LORS DE LA MANIPULATION DE LA BOUILLLOIRE CHAUDE. NE PAS LAISSER LA BOUILLLOIRE BOUILLIR À SEC.

POUR REVÊTEMENT EN ACIER INOXIDABLE SATINÉ : Avec le temps, l'extérieur de la bouilloire peut s'assombrir ou ternir. Tout nettoyeur commercial d'acier inoxydable ramènera la finition miroir.

POUR LE FINI EXTERIEUR MAT : Laver avec une éponge douce. Une éponge grossière peut endommager le fini mat.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ne pas laisser la bouilloire chauffer à vide.
- La bouilloire devrait être placée sur un élément ou un brûleur ne dépassant pas la grandeur du fond de la bouilloire.
- Ne pas permettre aux flammes de s'étendre sur les côtés de la bouilloire.
- Utiliser un feu moyen. La bouilloire a été conçue pour chauffer efficacement, donc un minimum de chaleur est nécessaire.
- Retirer la bouilloire du feu lorsqu'elle siffle, et la laisser reposer pendant quelques instants avant de verser.
- La poignée et le bouton pourraient devenir chauds pendant l'utilisation ; une mitaine de four ou une manique est toujours recommandée.
- Ne jamais porter l'eau de la bouilloire à ébullition à sec.
- Ne pas utiliser au micro-ondes.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Ne pas mettre dans le lave-vaisselle. Lavage à la main uniquement.

CET APPAREIL UTILISE DE L'EAU TRÈS CHAUDE. FAIRE PREUVE DE PRUDENCE.

LA VAPEUR CHAUDE VIENT DU BEC. GARDER LE BEC LOIN DE L'UTILISATEUR.

Merci d'avoir acheté cette bouilloire Primula en acier inoxydable ! Nous espérons que vous apprécierez l'artisanat de qualité de cette superbe bouilloire !



Acier inoxydable

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ
PEUT ÊTRE CHAUD LORS DE L'UTILISATION ! TOUJOURS UTILISER UNE MANIQUE OU UN GANT DE FOUR. NE JAMAIS UTILISER UN RÉGLAGE DE CHALEUR ÉLEVÉE OU UN RÉGLAGE DE LA FLAMME.

Visitez-nous à : www.primulaproducts.com

Aimez-nous sur Facebook à www.facebook.com/PrimulaProducts et postez vos moments extraordinaires.

Epoca
INTERNATIONAL, INC.
Boca Raton, FL 33487
Fabriqué en Chine

primula®

Stainless Steel SOFT GRIP™ KETTLE

Handle with easy to use spout trigger

BEFORE FIRST USE

Before using the kettle for the first time, wash in warm, soapy water and rinse completely.

CLEANING INSTRUCTIONS

After use, your kettle should be emptied and wiped dry. Allowing water to remain in the kettle may result in mineral deposits inside the kettle. Should this occur, add 2 tablespoons baking soda to kettle and fill kettle with water up to opening for spout. Heat to boiling, then remove the kettle from the heat and allow it to set for at least 10 minutes. Pour out the water and gently scrub the inside, rinse thoroughly with clean water and dry completely. WARNING: USE EXTREME CAUTION WHEN HANDLING HOT KETTLE. DO NOT LET THE KETTLE BOIL DRY.

FOR SATIN STAINLESS STEEL EXTERIOR:
In time the exterior of the kettle may darken or tarnish. Any commercial stainless steel cleaner will bring back the finish.

FOR MATTE FINISH EXTERIOR:
Wash with a soft sponge. Using a coarse sponge may damage the matte finish.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not place empty kettle over heat.
- Kettle should be placed on an element or burner no larger than the bottom of the kettle.
- Do not allow flames to extend up the sides of the kettle.
- Use a medium heat setting. The kettle has been designed to heat efficiently, so a minimal amount of heat is required.
- When the kettle whistles, remove it from the heat and allow to sit for a few moments before pouring.
- Handle and knob may become hot during use; oven mitt or potholder is always recommended.
- Never allow kettle to boil dry.
- Not suitable for microwave use.
- Keep out of reach of children.
- Do not put in dishwasher. Hand wash only.

THIS DEVICE USES VERY HOT WATER. USE CAUTION.

HOT STEAM COMES FROM THE SPOUT. KEEP SPOUT POINTED AWAY FROM USER.

Thank you for purchasing this Primula® Soft Grip stainless steel tea kettle! We hope you enjoy the quality craftsmanship of this splendid tea kettle!



Stainless Steel

SAFETY WARNING
MAY BE HOT DURING USE! ALWAYS USE A POTHOLDER OR OVEN MITT. NEVER USE HIGH HEAT OR FLAME SETTING.

Visit us: www.primulaproducts.com

Like us on Facebook at www.facebook.com/PrimulaProducts and post your extraordinary moments.

Epoca
INTERNATIONAL, INC.
Boca Raton, FL 33487
Made in China

5.84 INCHES