

- Wash and rinse all parts in warm, soapy water before first use and after each use
- Tumbler is not dishwasher safe, for best results hand wash
- Lid and infuser are top rack dishwasher safe
- Do not clean with products that contain bleach or chlorine
- Do not clean with abrasive cleaners or scrubbers
- This product is not for microwave use – DO NOT use in microwave
- Not for use in the freezer
- This product is able to keep liquids hot or cold for extended periods of time, please allow hot liquids to cool down before securing lid and consuming
- Open lid in upright position before consuming
- Always ensure lid is securely fastened before using and consuming
- Remove fine mesh tea basket before consuming
- Do not use with carbonated beverages
- Do not drink hot liquids directly from tumbler
- Do not overfill tumbler. Hot liquids can scald
- Do not shake with hot liquids inside
- Keep out of reach of children when filled with hot liquids

To Use:

- For best results, pre-heat or pre-chill tumbler prior to use. Fill with hot or cold water, attach lid and let stand for 5 minutes then empty
- To open, press center push button into the down/open position, to close re-press center push button to the up/closed position.
- To remove fine mesh tea basket – turn counter clockwise 1 turn and remove from lid. Fill with favorite tea (fill tea basket with enough tea for 17 oz. of water based on tea manufacturer's directions) and replace fine mesh tea basket to the lid by turning 1 turn clockwise. Fill tumbler with 17 oz. of hot water to steep the tea in the basket, replace lid making sure it is in the down/open position. Follow tea manufacturer's instructions for brewing. Be sure to remove tea basket before enjoying your brewed tea.
- To take apart the easy clean lid – twist top part of lid counter clockwise 1 turn until it releases from main part of lid. Clean and replace by turning clockwise till it stops.

- Laver et rincer toutes les pièces dans l'eau tiède savonneuse avant la première utilisation et après chaque utilisation
- Le verre n'est pas utilisable au lave-vaisselle; lavage à la main recommandé
- Le couvercle et l'infuseur sont utilisables au panier supérieur du lave-vaisselle
- Ne pas nettoyer avec des produits qui contiennent de l'eau de Javel ou de chlore
- Ne pas nettoyer avec des détergents ou des épurateurs abrasifs
- Ce produit ne doit pas aller au micro-ondes - NE PAS utiliser au micro-ondes
- Ne pas utiliser au congélateur
- Ce produit garde les liquides chauds ou froids pendant longtemps; veuillez SVP laisser refroidir les liquides chauds avant de fixer le couvercle et de consommer
- Ouvrir le couvercle en position verticale avant de consommer la boisson
- Toujours assurer que le couvercle est solidement fixé avant d'utiliser et de consommer
- Retirer le panier à thé à maille fine avant de consommer
- Ne pas utiliser avec les boissons gazeuses
- Ne pas boire des liquides chauds directement du verre
- Ne pas trop remplir le verre. Les liquides chauds peuvent échauder
- Ne pas secouer lorsqu'il y a des liquides chauds à l'intérieur
- Tenir hors de portée des enfants lorsque le verre est rempli de liquides chauds

Utilisation:

- Pour de meilleurs résultats, préchauffer ou pré-refroidir le verre avant l'utilisation.
Remplir d'eau chaude ou froide, fixer le couvercle et laisser reposer pendant 5 minutes, puis vider
- Pour ouvrir, appuyer sur le bouton-poussoir central en position ouverte vers le bas; pour fermer appuyer à nouveau sur le bouton-poussoir central en position fermée vers le haut.
- Pour retirer le panier à thé à maille fine - tourner 1 fois dans le sens antihoraire et retirer le panier du couvercle. Remplir avec votre thé préféré (remplir le panier avec assez de thé pour 17 onces d'eau selon les directives du fabricant de thé) et replacer le panier à thé à maille fine sur le couvercle en tournant 1 fois dans le sens horaire. Remplir le verre avec 17 onces d'eau chaude pour infuser le thé dans le panier; remettre le couvercle en vous assurant qu'il est en position ouverte vers le bas. Suivre les instructions du fabricant de thé pour l'infusion. Veiller à retirer le panier à thé avant de profiter de votre thé infusé.
- Pour démonter le couvercle facile à nettoyer - tourner la partie supérieure du couvercle 1 fois dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'il se libère de la partie principale du couvercle. Nettoyer et replacer en tournant dans le sens horaire jusqu'au bout

- Lave y enjuague todas las piezas en agua tibia jabonosa antes del primer uso y después de cada uso.
- No es seguro lavar el vaso en la máquina lavavajillas, para obtener mejores resultados lávelo a mano.
- La tapa y el infusor pueden lavarse en la bandeja superior de la máquina lavavajillas.
- No limpie con productos que contengan blanqueadores ni cloro.
- No limpie con limpiadores abrasivos ni con fibras abrasivas.
- Este producto no es para uso de microondas – NO usar en microondas.
- No debe utilizarse en el congelador.
- Este producto es capaz de mantener líquidos calientes o fríos durante largos períodos de tiempo, por favor, permita que los líquidos calientes se enfríen antes de fijar la tapa y consumirlos.
- Abra la tapa en posición vertical antes de consumir bebidas
- Asegúrese siempre de que la tapa esté bien ajustada antes de usarla y de su consumo.
- Retire la canasta de té de malla fina antes de consumir.
- No usar con bebidas carbonatadas
- No beba los líquidos calientes directamente del vaso.
- No llene en exceso el vaso. Los líquidos calientes pueden quemar.
- No agite con líquidos calientes.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños cuando lo llene con líquidos calientes.

Para usarlo:

- Para obtener mejores resultados, caliéntelo o enfríelo antes de usarlo.
Rellénelo con agua fría o caliente, coloque la tapa y deje reposar durante 5 minutos y luego vacíelo.
- Para abrirlo, presione el botón central hacia abajo/a la posición de abierto, para cerrarlo vuelva a presionar el botón de hacia arriba/a la posición de cerrado.
- Para retirar la canasta de té de malla fina: gire 1 vuelta en dirección contraria de las manecillas del reloj y retire la tapa. Rellene con su té favorito (llene la cesta de té con suficiente té para 500 ml (17 oz.) de agua de acuerdo a las instrucciones del fabricante del té) y vuelva a colocar la canasta de té de malla fina a la tapa girando 1 vuelta en sentido de las manecillas del reloj. Llene el vaso con 500 ml (17 oz.) de agua caliente para impregnar el té en la cesta, coloque la tapa asegurándose de que esté hacia abajo/en la posición de abierta. Siga las instrucciones del fabricante del té para su preparación. Asegúrese de retirar la cesta de té antes de disfrutar de su té recién preparado.
- Para desmontar la tapa, fácil de limpiar: gire la parte superior de la tapa 1 vuelta en sentido contrario de las manecillas del reloj hasta que se libere de la parte principal de la tapa. Límpiela y cámbiela girándola en sentido de las manecillas del reloj hasta que tope.