

primula.

## Tempo COFFEE PRESS

For French and American style coffee

READ WARNINGS before first use  
USE INSTRUCTIONS



- 1 Remove plunger; add 1 Tbsp. of coarse ground coffee for every 4 oz. cup. Do not use fine ground coffee, it clogs the filter.
- 2 Add hot water. The maximum fill is 1 inch away from the top. Stir gently with a plastic spoon. Use only plastic spoon for stirring; using metal spoon will cause damage to glass beaker.
- 3 Replace plunger back to the beaker with plunger in up position.
- 4 Allow coffee to brew for at least 4 minutes or desired to taste. Grip the handle, turn the spout away from you and press the plunger down carefully. CAUTION: Pressing too fast on plunger can cause hot coffee to splash out of spout. Serve and enjoy. **USE EXTREME CAUTION HOT WATER POINT SPOUT AWAY FROM YOU PRESS PLUNGER SLOWLY**

primula.

## Tempo CAFETIÈRE À PISTON

Pour le café de style français et américain

LIRE LES AVERTISSEMENTS avant la première utilisation  
MODE D'EMPLOI



- 1 Retirer le piston ; ajouter 1 cuillère à soupe de café grossièrement moulu pour chaque tasse de 4 oz. Ne pas utiliser de café finement moulu ; il obstrue le filtre.
- 2 Ajouter de l'eau chaude. Remplissage maximum moins un pouce. Remuer doucement avec une cuillère en plastique. Utilisez uniquement une cuillère en plastique pour l'agitation ; l'utilisation d'une cuillère en métal peut causer des dommages au bécber en verre.
- 3 Replacer le piston dans le gobelet avec le piston en position vers le haut.
- 4 Laisser infuser le café au moins 4 minutes ou selon votre goût. Saisir la poignée, tourner le bec loin de vous et appuyer sur le piston avec précaution. Appuyer sur le piston vers le bas lentement et avec précaution. ATTENTION : En appuyant trop vite sur le piston, le café chaud pourrait gicler du bec. Servir et déguster. **UTILISER AVEC UNE EXTRÊME PRUDENCE EAU CHAUDE POINTER LE BEC LOIN DE VOUS APPUYER LENTEMENT SUR LE PISTON**

primula.

## Tempo CAFETERA DE PISTÓN

Para café estilo francés y americano

Lea LAS ADVERTENCIAS antes del primer uso  
INSTRUCCIONES DE USO



- 1 Retire el émbolo; vierta una cucharada de café de molido grueso por cada taza de 120 ml (4 onzas). No use café de molido fino pues tapa el filtro.
- 2 Vierta el agua caliente. El llenado máximo es 2.5 cm (1 pulgada) del borde. Agite suavemente con una cuchara de plástico. Use solo una cuchara de plástico para agitar; usar una de metal causa daños a la jarra de vidrio.
- 3 Coloque el émbolo nuevamente en la jarra, en posición vertical.
- 4 Deje que el café se prepare durante por lo menos 4 minutos o hasta que esté a su gusto. Tome el mango, coloque el vertedor retirado de usted y oprima el émbolo lentamente hacia abajo. PRECAUCIÓN: Presionando el émbolo muy rápidamente puede causar que el café caliente se salpique del vertedor. Sirvalo y disfrútelo. **USE PRECAUCIÓN EXTREMA AGUA CALIENTE APUNTE LA BOQUILLA LEJOS DE USTED PRESIONE EL ÉMBOLO LENTAMENTE**

primula.

## Tempo CAFETERA DE PISTÓN

Para café estilo francés y americano

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

- Para lavar la cafetera, retire el émbolo.
- Enjuague para quitar el café sobrante y lávela a mano con agua caliente y jabonosa.
- Enjuáguela con agua limpia.
- Déjela secar.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- No use café de molido fino pues tapa el filtro.
- Use solo una cuchara de plástico para agitar; usar una de metal causa daños a la jarra de vidrio.
- No oprima el émbolo demasiado fuerte o demasiado rápido, pues puede causar derrames.
- Revise siempre si la jarra de vidrio tiene astilladuras o grietas. No la use si las encuentra.
- Nunca la use en la estufa ni en el microondas.
- Manténgala fuera del alcance de los niños.



Jarra de vidrio de borosilicato

Gracias por su compra de la Primula® Tempo Cafetera De Pistón. Esperamos que disfrute la calidad de artesanía de este producto maravilloso.

A nosotros nos gusta Facebook [www.facebook.com/PrimulaProducts](http://www.facebook.com/PrimulaProducts) y publica tus momentos extraordinarios.

Visitenos en [primulaproducts.com](http://primulaproducts.com)

ESTE DISPOSITIVO UTILIZA AGUA MUY CALIENTE. USE CON PRECAUCIÓN.

**Epoca**  
INTERNATIONAL, INC.  
Boca Raton, FL 33487  
Hecho en China

PUEDEN LAVARSE EN EL LAVAPLATOS

primula.

## Tempo CAFETIÈRE À PISTON

Pour le café de style français et américain

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

- Pour nettoyer la cafetière à piston, retirez le piston.
- Rincer le reste du café et laver à la main à l'eau chaude et savonneuse.
- Rincer à l'eau claire.
- Laisser sécher.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ne pas utiliser de café finement moulu ; il obstrue le filtre.
- Utilisez uniquement une cuillère en plastique pour l'agitation ; l'utilisation d'une cuillère en métal peut causer des dommages au bécber en verre.
- Ne pas appuyer fort ou rapidement sur le piston ; il pourrait provoquer un déversement.
- Soyez toujours à la recherche des ébrèchements et des fissures dans le bécber en verre. Ne pas utiliser s'il y en a.
- Ne jamais utiliser sur la cuisinière ou dans le micro-ondes.
- Tenir hors de la portée des enfants.



Bécber en verre borosilicate

Merci d'avoir acheté la Primula® Tempo Cafetière À Piston. Nous espérons que vous apprécierez l'artisanat de qualité de ce produit magnifique.

Aimez-nous sur Facebook à [www.facebook.com/PrimulaProducts](http://www.facebook.com/PrimulaProducts) et postez vos moments extraordinaires.

Visitez-nous à [primulaproducts.com](http://primulaproducts.com)

CET APPAREIL UTILISE DE L'EAU TRÈS CHAUDE. FAIRE PREUVE DE PRUDENCE

**Epoca**  
INTERNATIONAL, INC.  
Boca Raton, FL 33487  
Fabriqué en Chine

UTILISABLE AU LAVE-VAISSELLE

primula.

## Tempo COFFEE PRESS

For French and American style coffee

CLEANING INSTRUCTIONS

- To clean the coffee press, remove the plunger.
- Rinse out the remaining coffee and hand wash with warm and soapy water.
- Rinse out with clean water.
- Allow it to dry.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not use fine ground coffee; it clogs the filter.
- Use only plastic spoon for stirring; using metal spoon will cause damage to glass beaker.
- Do not press plunger hard or fast; it will cause spillage.
- Always look for chips and cracks in glass beaker. Do not use if any are found.
- Never use on stovetop or in microwave.
- Keep out of reach of children.



Borosilicate glass beaker

Thank you for purchasing the Primula® Tempo Coffee Press. We hope you enjoy the quality craftsmanship of this splendid product.

Like us on facebook at [www.facebook.com/PrimulaProducts](http://www.facebook.com/PrimulaProducts) and post your extraordinary moments.

Visit us at [primulaproducts.com](http://primulaproducts.com)

THIS DEVICE USES VERY HOT WATER. USE CAUTION.

**Epoca**  
INTERNATIONAL, INC.  
Boca Raton, FL 33487  
Made in China

DISHWASHER SAFE