


OUTSIDE FRONT

primula® **TEA BREWER**

LOOSE LEAF TEA BREWING INSTRUCTIONS




-  Place loose leaf tea (recommended) or tea bag(s) into the loose leaf tea infuser.
-  SLOWLY pour hot water into tea infuser over the tea. Place lid on brewer and allow to steep for 3-5 minutes, to taste.
-  Slowly remove infuser from mug and enjoy your perfectly brewed tea!

FLOWERING TEA BREWING INSTRUCTIONS

-  Place one tea flower in the mug.
-  SLOWLY pour hot water over tea flower and let it unfurl into an exquisite bloom. Place lid on mug and let steep for 3-5 minutes, or to taste. One tea flower is sufficient for multiple steeps.
-  Stir gently and enjoy your perfectly brewed tea!

primula® **INFUSEUR À THÉ**

INSTRUCTIONS D'INFUSION POUR LE THÉ EN VRAC

-  Placer le thé en vrac (recommandé) ou sachets (s) de thé dans l'infuseur de thé en vrac.
-  Verser LENTEMENT de l'eau chaude sur le thé dans l'infuseur de thé. Placer le couvercle sur l'infuseur et laisser infuser pendant 3-5 minutes, selon le goût.
-  Retirer lentement l'infuseur de la tasse et régalez-vous de votre thé parfaitement infusé!

INSTRUCTIONS D'INFUSION POUR LE THÉ DE FLORAISON

-  Placer une fleur de thé dans la tasse.
-  Verser lentement l'eau chaude sur la fleur de thé et laisser déployer une exquisite floraison. Placer le couvercle sur la tasse et laisser infuser pendant 3-5 minutes, ou selon le goût. Une fleur de thé suffit pour plusieurs infusions.
-  Remuer délicatement et régalez-vous de votre thé parfaitement infusé!

primula® **PREPARADOR DE TÉ**

INSTRUCCIONES PARA PREPARAR TÉ CON HOJAS SUELTAS

-  Coloque las hojas sueltas de té (recomendado) o las bolsas de té en el infusor.
-  LENTAMENTE vierta agua caliente en el infusor sobre el té. Coloque la tapa en el preparador y deje infusionar de 3 a 5 minutos, al gusto.
-  Retire lentamente el infusor de la taza y disfrute de su té perfectamente preparado.

INSTRUCCIONES PARA PREPARAR TÉ CON FLORES DE TÉ

-  Coloque una flor de té en la taza.
-  Vierta agua caliente LENTAMENTE sobre la flor de té y deje que se despliegue en un exquisito capullo. Coloque la tapa en el preparador y deje infusionar de 3 a 5 minutos, o al gusto. Una flor de té es suficiente para varias infusiones.
-  Agite suavemente y disfrute de un té perfectamente preparado.

INSIDE BACK

primula® **PREPARADOR DE TÉ**

ANTES DE USARLA POR PRIMERA VEZ

- Revise si el vidrio tiene astilladuras o grietas.
- Lave a mano la taza de té, la tapa y el infusor en agua caliente y jabonosa.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

- Deje que la taza y el infusor se enfríen antes de lavarlos.
- Enjuague el infusor en agua caliente y lávelo a mano para eliminar el té suelto.
- La taza, el infusor y la tapa pueden meterse al lavavajillas, aunque se recomienda lavarlos a mano.
- Seque el preparador de té meticulosamente antes de guardarlo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- No lo utilice si el vidrio está astillado o agrietado.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Puede usarse en microondas.

Gracias por comprar el Preparador de Té Primula®. Esperamos que disfrute la calidad de manufactura de este espléndido producto.

El preparador de té consta de:



 Nosotros nos gusta en Facebook en [www.facebook.com/PrimulaProducts](http://www.facebook.com/PrimulaProducts) y publica tus momentos extraordinarios.  
 Visitenos: [www.primulaproducts.com](http://www.primulaproducts.com)

**Epoca**  
 INTERNATIONAL, INC.  
 Boca Raton, FL 33487  
 Hecho en China

SEGURO PARA MICROONDAS Y LAVAVAJILLAS.

primula® **INFUSEUR À THÉ**

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Inspecter le verre pour toute ébréchure ou fissure.
- Laver la tasse à thé, le couvercle et l'infuseur à la main, à l'eau chaude savonneuse.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

- Laisser refroidir la tasse de thé et l'infusion avant de les nettoyer.
- Rincer l'infuseur dans l'eau chaude et laver à la main pour enlever tout le thé en vrac.
- La tasse de thé, l'infusion et le couvercle sont utilisables au lave-vaisselle, mais il est recommandé de les laver à la main.
- Sécher l'infuseur de thé avant de le ranger.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ne pas utiliser si le verre est ébréché ou fissuré.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Sans danger pour utilisation dans le micro-ondes.

Merci d'avoir acheté l'infuseur de thé Primula®. Nous espérons que vous apprécierez l'artisanat de qualité de ce produit magnifique.

L'infuseur à thé comprend :



 Aimez-nous sur Facebook à [www.facebook.com/PrimulaProducts](http://www.facebook.com/PrimulaProducts) et poster vos moments extraordinaires.  
 Visitez-nous : [www.primulaproducts.com](http://www.primulaproducts.com)

**Epoca**  
 INTERNATIONAL, INC.  
 Boca Raton, FL 33487  
 Fabriqué en Chine

UTILISABLE AU MICRO-ONDAS ET DANS LE LAVE-VAISSELLE.

primula® **TEA BREWER**

BEFORE FIRST USE

- Inspect the glass for any chips or cracks.
- Hand wash tea mug, lid and infuser in warm, soapy water.

CLEANING INSTRUCTIONS

- Let tea mug and infuser cool before cleaning.
- Rinse infuser in warm water and wash by hand to remove any loose tea.
- The tea mug, infuser and lid are dishwasher safe, although it is recommended to hand wash.
- Dry tea brewer thoroughly before storing.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not use if glass is chipped or cracked.
- Keep out of reach of children.
- Safe for microwave use.

Tea brewer includes:



 Like us on Facebook at [www.facebook.com/PrimulaProducts](http://www.facebook.com/PrimulaProducts) and post your extraordinary moments.  
 Visit us: [www.primulaproducts.com](http://www.primulaproducts.com)

**Epoca**  
 INTERNATIONAL, INC.  
 Boca Raton, FL 33487  
 Made in China

MICROWAVE AND DISHWASHER SAFE.