



Porcelain TEAPOT

With cup
12 oz.

USE INSTRUCTIONS

It is recommended to use tea bags.

1. Place a tea bag of your choice in the pot while pot is stacked on the cup. Cup will warm while tea steeps.
2. **SLOWLY** pour hot water over the tea into the pot and allow 3-5 minutes to steep. Dunk the bag several times in the beginning for the best flavor.
3. Serve and enjoy!



Porcelaine THÉIÈRE

Avec tasse
0,35L

MODE D'EMPLOI

Il est recommandé d'utiliser des sachets de thé.

1. Placer un sachet de thé de votre choix dans le pot alors que le pot est empilé sur la tasse. La tasse se réchauffera alors que le thé s'infuse.
2. Verser **LENTEMENT** l'eau chaude sur le thé dans la théière et laisser infuser pendant 3-5 minutes. Tremper le sac à plusieurs reprises au début pour la meilleure saveur.
3. Servir et déguster!



Porcelana TETERA

Con taza
0.35L

INSTRUCCIONES DE USO

Se recomienda usar bolsos de té.

1. Coloque una bolsa del té de su preferencia en la tetera apilada sobre la taza. La taza se calienta mientras el té se prepara.
2. **LENTEMENTE** vierta agua caliente en la tetera y deje reposar de 3 a 5 minutos. Remoje la bolsa varias veces al principio para sacarle el mejor sabor.
3. ¡Sírvalo y disfrútelo!



PRECAUCIÓN: NO LA USE EN LA ESTUFA.

Tenga cuidado al manejar agua caliente.
Manténgala fuera del alcance de los niños.

Antes de usar su tetera por primera vez, retire el empaque y lávese a fondo.

La tetera, la taza y la tapa pueden lavarse en la rejilla superior del lavavajillas, pero se recomienda lavarlas a mano.

Puede usarse en microondas.

Cuando use la tetera tome en cuenta lo siguiente:

- Nunca caliente sobre el fuego o en estufa.
- No enfríe repentinamente la tetera mientras esté aún caliente.

 Visitenos: www.primulaproducts.com

Epoca
INTERNATIONAL, INC.
Boca Raton, FL 33487
Hecho en China



ATTENTION: NE PAS UTILISER SUR UNE CUISINIÈRE.

S'il vous plaît soyez prudent lors de la manipulation d'eau chaude. Tenir hors de portée des enfants.

Avant la première utilisation de votre théière, déballer et laver soigneusement.

La théière, la tasse et le couvercle peuvent être utilisés sur le plateau supérieur du lave-vaisselle.

Utilisable au micro-ondes.

Veillez noter le suivant en utilisant votre théière:

- Ne jamais chauffer à la flamme nue ou sur la cuisinière.
- Ne jamais soudainement refroidir la théière lorsqu'elle est encore tiède.

 Visitez-nous à : www.primulaproducts.com

Epoca
INTERNATIONAL, INC.
Boca Raton, FL 33487
Fabriqué en Chine



CAUTION: DO NOT USE ON A STOVETOP.

Please use caution while handling hot water.
Keep out of reach of children.

Before using your teapot for the first time, remove packaging and wash thoroughly.

Teapot, cup and lid are all top rack dishwasher safe, hand washing recommended.

Microwave safe.

When using your teapot, note the following:

- Never heat over an open flame or on stovetop.
- Never suddenly cool teapot when it is still warm.

 Visit us: www.primulaproducts.com

Epoca
INTERNATIONAL, INC.
Boca Raton, FL 33487
Made in China