

- Wash and rinse all parts in warm, soapy water before first use and after each use
- Bottle, lid and removable micro filter are top rack dishwasher safe
- Do not clean with products that contain bleach or chlorine
- Do not clean with abrasive cleaners or scrubbers
- This product is not for microwave use – DO NOT use in microwave
- Not for use in the freezer
- This product is for cool or cold beverages only, not meant for warm or hot beverages
- Do not use with carbonated beverages
- Always ensure lid is securely fastened before using
- Do not overfill bottle
- Keep out of reach of children

To Use:

## STEP BY STEP INSTRUCTIONS

1. Unscrew base, remove filter. Fill the filter  $\frac{3}{4}$  full with freshly roasted, regular drip ground coffee, approx. 5 tbsp. For best results, do not over pack filter with coffee.
2. Place filter inside and tighten base cap to bottle. Return bottle to upright position and fill with 18 oz. cool water, leaving about 1  $\frac{1}{2}$  inch of air space from the top of the bottle. *Use less water for stronger concentrated flavor.*
3. Tighten lid and lightly shake to remove any trapped air bubbles from the filter. Place in refrigerator to cold brew for 24 hours. Gently rock the bottle occasionally from side to side to enhance the brewing process.
4. Remove filter from cold brewed coffee and wash base cap before reattaching it to the bottle. Add creamer (or cream substitute), sugar and ice to taste and enjoy the best cold brew coffee!

Lid

Make sure lid lock is in the up/open position, press lid release button to open lid. Close lid when done drinking. To lock, move lid lock to bottom/locked position

- Laver et rincer toutes les pièces dans l'eau tiède savonneuse avant la première utilisation et après chaque utilisation
- La bouteille, le couvercle et le le micro-filtre amovible sont utilisables au panier supérieur du lave-vaisselle
- Ne pas nettoyer avec des produits qui contiennent de l'eau de Javel ou de chlore
- Ne pas nettoyer avec des détergents ou des épurateurs abrasifs
- Ce produit ne doit pas aller au micro-ondes - NE PAS utiliser au micro-ondes
- Ne pas utiliser au congélateur
- Ce produit est pour les boissons fraîches ou froides, et non destiné aux boissons tièdes ou chaudes
- Ne pas utiliser avec les boissons gazeuses
- Toujours assurer que le couvercle est solidement fixé avant d'utiliser
- Ne pas trop remplir la bouteille
- Tenir hors de portée des enfants

Utilisation :

## INSTRUCTIONS ÉTAPE PAR ÉTAPE

1. Dévisser la base, retirer le filtre. Remplir le filtre à  $\frac{3}{4}$  avec env. 5 cuillères à soupe de café régulier fraîchement torréfié, moulu goutte à goutte. Pour de meilleurs résultats, ne pas trop remplir le filtre de café.
2. Placer le filtre à l'intérieur et serrer le bouchon de base de la bouteille. Remettre la bouteille en position verticale et remplir avec 18 onces d'eau fraîche, en laissant environ 1  $\frac{1}{2}$  pouce d'espace à partir du haut de la bouteille. Utiliser moins d'eau pour une saveur concentrée plus forte.
3. Serrer le couvercle et secouer légèrement pour enlever les bulles d'air coincées dans le filtre. Mettre au réfrigérateur pour une infusion à froid pendant 24 heures. Agiter doucement la bouteille à l'occasion d'un côté à l'autre pour améliorer le brassage.
4. Retirer le filtre du café infusé à froid et laver le bouchon de base avant de le fixer à nouveau sur la bouteille. Ajouter un crémier (ou un substitut à la crème), du sucre et de la glace selon le goût et régalez-vous du meilleur café infusé à froid!

Couvercle

S'assurer que le verrouillage du couvercle est en position ouverte vers le haut et appuyer sur le bouton de déverrouillage pour ouvrir le couvercle. Fermer le couvercle lorsque vous avez terminé de boire. Pour verrouiller, déplacer le verrouillage du couvercle vers le bas en position verrouillée

- Lave y enjuague todas las piezas en agua tibia jabonosa antes del primer uso y después de cada uso.
- La botella, la tapa y el micro filtro removible pueden lavarse en la bandeja superior de la máquina lavavajillas.
- No limpie con productos que contengan blanqueadores ni cloro.
- No limpie con limpiadores abrasivos ni con fibras abrasivas.
- Este producto no es para uso de microondas – NO usar en microondas.
- No debe utilizarse en el congelador.
- Este producto es sólo para bebidas templadas o frías, no está diseñado para bebidas tibias o calientes.
- No usar con bebidas carbonatadas.
- Asegúrese siempre de que la tapa esté bien ajustada antes de usarla.
- No llene en exceso la botella.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

Para usarlo:

## INSTRUCCIONES PASO A PASO

1. Desatornille la base y quite el filtro. Llene el filtro a  $\frac{3}{4}$  de su capacidad con café molido recién tostado, para goteo regular, aproximadamente 5 cucharaditas. Para obtener mejores resultados, no llene demasiado el filtro con café.
2. Coloque el filtro en el interior y asegure la tapa de la base a la botella. Ponga la botella en posición vertical y llene con 532 ml (18 oz.) de agua fría, dejando alrededor de 3.75 cm (1  $\frac{1}{2}$  pulgada) de espacio de aire de la parte superior de la botella. Utilice menos agua para obtener un sabor concentrado más fuerte.
3. Apriete la tapa y agite suavemente para eliminar las burbujas de aire atrapadas en el filtro. Póngala en el refrigerador durante 24 horas para tener percolar en frío. De vez en cuando, agite suavemente la botella de lado a lado para mejorar el proceso de preparación.
4. Quite el filtro del café preparado en frío y lave la tapa de la base antes de volver a ensamblarla en la botella. Añada leche (o sustituto de crema), azúcar e hielo al gusto ¡y disfrute del mejor café frío!

## Tapa

Asegúrese de que el cierre de la tapa se encuentre hacia arriba/en posición de abierta, presione el botón de liberación de la tapa para abrir la tapa. Cierre la tapa cuando acabe de beber. Para bloquearla, mueva el seguro de la tapa hacia abajo/posición de cierre.