

OUTSIDE FRONT



Cast Iron TEAPOT

With loose leaf tea infuser

32 oz.

USE INSTRUCTIONS



1 Add loose tea, or tea bag(s) to the infuser.



2 Insert infuser into the teapot.



3 **SLOWLY** pour hot water over the tea and allow to steep 3-5 minutes, to taste.



En fonte THÉIÈRE

Avec en vrac feuilles de thé infuseur

0,95 L

MODE D'EMPLOI



1 Ajouter le thé en vrac, ou le (s) sachet (s) de thé à l'infuseur.



2 Insérer la boule à thé dans la théière.



3 Verser **LENTEMENT** l'eau chaude sur le thé et laisser infuser 3-5 minutes, selon le goût.



Hierro Fundido TETERA

Con infusor para hojas sueltas de té

0.95 L

INSTRUCCIONES DE USO



1 Coloque las hojas sueltas de té o las bolsas en el infusor.



2 Inserte el infusor en la tetera.



3 Vierta **LENTEMENTE** agua caliente sobre el té y deje reposar de 3 a 5 minutos, al gusto.

INSIDE BACK



Hierro Fundido TETERA

Con infusor para hojas sueltas de té

ANTES DE USARLA POR PRIMERA VEZ

- Enjuague cuidadosamente la tetera con agua hirviendo.
- Con la tetera aún caliente, séquela por dentro y por fuera con un paño seco.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

- No coloque la tetera en el lavavajillas ni use detergentes para lavarla. Use solo agua limpia.
- No deje té o agua en la tetera por más de una hora, más o menos. Séquela cuidadosamente después de usarla.
- Siempre frote el exterior con un paño seco mientras la tetera esté aún caliente.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Nunca la caliente sobre el fuego, en hornillas o en horno de microondas.
- No use un calentador de hierro forjado con una vela para té por más de una hora, más o menos. La vela no debe de ser más grande que una vela para té, pues de otro modo produce demasiado calor.
- Use siempre una agarradera o guante de horno.
- Evite el contacto con sal o aceite.
- No enfríe repentinamente la tetera mientras esté aún caliente.
- Es necesario tener precaución cuando se utilice agua caliente.

Gracias por comprar la tetera Primula® de hierro fundido, con infusor de té. Esperamos que disfrute la calidad de este espléndido producto.



A nosotros nos gusta Facebook www.facebook.com/PrimulaProducts y publica tus momentos extraordinarios.

Visítanos: www.primulaproducts.com

Epoca
INTERNATIONAL, INC.

Boca Raton, FL 33487
Hecho en China

NO PONGA ESTE ARTÍCULO EN EL LAVAVAJILLAS NI LO USE EN LA HORNILLA.



En fonte THÉIÈRE

Avec en vrac feuilles de thé infuseur

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- La rincer à fond à l'eau bouillante.
- Sécher l'intérieur et l'extérieur avec un chiffon sec, alors que la théière est encore tiède.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

- Ne pas mettre votre théière au lave-vaisselle et ne pas la nettoyer avec un détergent de vaisselle. Utiliser l'eau propre seulement.
- Ne pas laisser du thé ou de l'eau dans la théière pour plus d'une heure, et la sécher complètement après chaque utilisation.
- Toujours essuyer l'extérieur avec un chiffon sec alors que la théière est encore tiède.

NE JAMAIS METTRE VOTRE THÉIÈRE AU LAVÉ-VAISSELLE OU L'UTILISER SUR LA POËLE.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ne jamais chauffer sur une flamme nue, sur la cuisinière ou au micro-ondes.
- Ne pas utiliser un réchauffeur en fer de fonte avec un photophore pendant plus d'une heure. La bougie ne doit jamais être plus grande que le photophore ou elle produira trop de chaleur.
- Toujours utiliser une poignée ou un gant de cuisine.
- Éviter le contact avec le sel ou l'huile.
- Ne jamais faire refroidir la théière soudainement alors qu'elle est encore tiède.
- La prudence est requise lors de la manipulation d'eau chaude.

On vous remercie d'avoir acheté cette théière en fonte Primula® avec boule à thé à feuilles mobiles. Nous espérons que vous apprécierez l'artisanat de qualité de ce produit magnifique.



Aimez-nous sur Facebook à www.facebook.com/PrimulaProducts et postez vos moments extraordinaires.

Visitez-nous à: www.primulaproducts.com

Epoca
INTERNATIONAL, INC.

Boca Raton, FL 33487
Fabriqué en Chine



Cast Iron TEAPOT

With loose leaf tea infuser

BEFORE FIRST USE

- Thoroughly rinse teapot with boiling water.
- While pot is still warm, dry inside and out with a dry cloth.

CLEANING INSTRUCTIONS

- Do not place in dishwasher or use any dish washing detergent to clean teapot. Use only clean water.
- Do not leave tea or water in pot for longer than an hour or so, and dry thoroughly after each use.
- Always wipe exterior with dry cloth while pot is still warm.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Never heat over an open flame, on stovetop or in microwave.
- Do not use a cast iron warmer with a tea light candle for longer than an hour or so. The candle must never be larger than a tea light or it will produce too much heat.
- Always use a potholder or oven mitt.
- Avoid contact with salt or oil.
- Never suddenly cool teapot when it is still warm.
- Caution is required when handling hot water.

Thank you for purchasing this Primula® Cast Iron Teapot with loose leaf tea infuser. We hope you enjoy the quality craftsmanship of this splendid product.



Like us on Facebook at www.facebook.com/PrimulaProducts and post your extraordinary moments.

Visit us: www.primulaproducts.com

Epoca
INTERNATIONAL, INC.

Boca Raton, FL 33487
Made in China