

NON-FOLDING---SINGLE-LEAF INSTRUCTIONS SHEET

8.5 in

FRONT



- Wash and rinse all parts in warm, soapy water before first use and after each use.
- Bottle and lid are not dishwasher safe, hand wash only.
- Do not clean with products that contain bleach or chlorine.
- Do not clean with abrasive cleaners or scrubbers.
- This product is not for microwave use—NEVER use in microwave.
- Not for use in the freezer.

- This product is able to keep liquids hot or cold for extended periods of time, please allow hot liquids to cool before securing lid and consuming.
- Do not overfill bottle. Hot liquids can scald user.
- Keep out of reach of children when filled with hot liquids.
- Do not use with carbonated beverages.

TO USE:
For best results, pre-heat or pre-chill bottle prior to use. Fill with hot or ice cold water, attach lid and let stand for 5 minutes, then empty.

1.5 in

BACK

GRANDE CAPACITÉ
CHAUD OU FROID
THERMIQUE
BOUTEILLE

- Laver et rincer tous les composants dans de l'eau tiède savonneuse avant la première utilisation et après chaque utilisation.
- Le bouteille et le couvercle ne vont pas au lave-vaisselle ; laver uniquement à la main.

- Ne pas nettoyer avec des produits contenant de l'eau de Javel ou du chlore.
- Ne pas nettoyer avec des détergents ou des épurateurs abrasifs.
- Ce produit ne va pas au four micro-ondes — NE JAMAIS utiliser au micro-ondes.
- Ne pas utiliser au congélateur.
- Ce produit peut conserver les liquides chauds ou froids pendant de longues périodes ; laisser refroidir les liquides chauds avant de fixer le couvercle et de consommer.

- Ne pas trop remplir la bouteille. Les liquides chauds peuvent brûler l'utilisateur.
 - Tenir hors de la portée des enfants lorsque la bouteille est remplie de liquides chauds.
 - Ne pas utiliser avec des boissons gazeuses.
- MODE D'EMPLOI :**
Pour de meilleurs résultats, préchauffer ou refroidir la bouteille avant de l'utiliser. Remplir d'eau chaude ou glacée, attacher le couvercle et laisser reposer pendant 5 minutes, puis vider.

CAPACIDAD GRANDE
BOTELLA
TÉRMICA
CALIENTE O FRÍO

- Lave y enjuague todas las piezas en agua tibia jabonosa antes del primer uso y después de cada uso.
- La botella y la tapa no son aptos para el lavavajillas, lavar sólo a mano.

- No limpie con productos que contengan blanqueadores ni cloro.
- No limpiar con limpiadores abrasivos o estropajos.
- Este producto no es para uso de microondas; NUNCA usar en microondas.
- No utilizar en el congelador.
- Este producto es capaz de retener los líquidos fríos o calientes durante largos períodos de tiempo, por favor, deje que los líquidos calientes se enfríen un poco antes de fijar la tapa y consumirlo.

- No sobrellene la botella. Los líquidos calientes pueden escaldar al usuario.
 - Mantener fuera del alcance de los niños cuando se llena con líquidos calientes.
 - No use bebidas carbonatadas.
- PARA USARLO:**
Para mejores resultados, precaliente o enfríe la botella primero antes de usarlo. Llène con agua caliente o fría, colocar la tapa y deje reposar por 5 minutos y luego vaciar.

EPOCA

PRODUCTION SPECIFICATION

PROJECT NAME
**PHAE40GN31_Disco
veryBottle_Black_40o
z_042717_DP_IN**

UNIT / SCALE
IN. / 1:1

DESIGNER
D. Perez

DATE
042717

COLOR(S)

COOL GRAY 11 C

DIELINE

SUBSTRATE
150 G / CARD

LEGENDS
TRIM _____
FOLD - - - - -
LIVE
GLUE // // // // // // // // // //
BLEED _____

INSTRUCTIONS

STEP
Place the instruction sheets in the bottle

